## <u>きたうら花ねっと 会員サポート</u>

## ルーターの初期設定方法 (PPPoE 設定)

まず初めに、パソコン、NTTから提供された機器(モデムなど)、 ルーター(BUFFALO・NECなど)を設置します。 設置方法については、ルーター付属の取扱説明書をご覧ください。

## (1)ルーターの管理画面へアクセス

ルーター付属の取扱説明書に、管理画面のアドレスが記載されています。 例)「192.168.11.1」、「192.168.100.1」

ブラウザーを起動してアドレスバーに、管理画面のアドレスを入力して下さい。

	)()	<b>Y</b> / 192.168.11	1	۶	)>	i z Y	ahoo!	JAPAN		×
ć	• 🖑		★ ページ(	(P) ▼ セーフ:	ティ(S)	• ୬	-1L(O	) + 🔞	• 🔊	N
		Yahoo! BB きっず版 アプリ版		+739!	0 0 930			2	A	HC
				ウェブ	画像	動画	辞書	知恵袋	地図	リアルタイム

ログイン画面が表示されたら、ルーター付属の取扱説明書に書かれている ユーザー名とパスワードを入力して下さい。

-	Windows セキュリティ	
	サーバー 192.168.11.1 がユーザー名とパスワードを要求しています。 サーバーの報告によると、これは AirStation(user=admin) からの要求 です。	
205-74 205-74	警告: ユーザー名とパスワードは、セキュリティで保護されていない接続で基本認証を使用して送信されます。	
	・            ・            ・            OK         ・	

入力後「OK」ボタンをクリックします。

-	Windows セキュリティ	
	サーバー 192.168.11.1 がユーザー名とパスワードを要求しています。 サーバーの報告によると、これは AirStation(user=admin) からの要求 です。	
/23-14 /25-14	警告:ユーザー名とパスワードは、セキュリティで保護されていない接続で基本認証を使用して送信されます。	CERN
_		

管理画面が表示されます。

例) BUFFALOの管理画面(ルーターごとに画面は異なります)



インターネット接続(PPPoEの設定)を行っていきます。 「Internet/LAN」メニューをクリックして下さい。

BUFF WZR-60	ALD IDHP2				
TOP かんたん設	Internet/LAN &基本情報	無線設定	セキュリティー	ゲーム&アプリ	N/
かんたん	設定 1		■動作モード情報 ルーターモード	<u>R</u>	
※ <u>インタ</u> ※ <u>11n倍</u> ※ 毎約//	ーネット掲続を行う 速モード/無線の基本設定を	173	■Internet情報 (Internet側ケーフ	ブル未接続)	

「PPPoE」メニューをクリックして下さい。

WZR-600	LO DHP2			
тор	Internet/LAN	無線設定	セキュリティー	ゲ
Intern : PPP	DEDNS PPTPT	トーバー LAN D	-ICPリース <u> </u> アドレス	変換
IPアドレス取得	<b>昇方法は「インターネ</b> ッ	ト@スタートを行う」	が設定されています	•
※PPPoE接続分	もの設定は Internet/L	AN設定 - PPPoE設	定で行ってください	
[拡張設定]				
デフォルト	ゲートウェイ	]		
		ディマリー:		

「接続先の編集」ボタンをクリックして下さい。

TOP	Inten	net/LAN	無線設定	セキュリティー	ゲーム&ア
nternet   PF	POE DDM	S PPTP5	<u>ナーバー   LAN  E</u>	HCPリース アドレス	変換 経路情
<i><b></b></i>	山山の接線	5年 11	目左右効ニなっている	接結告けありませく	
ID Libnumbe	nullion (使田時)	の接続失調	した右効になっている	接続失けありません	
1	ter partie 1				
設定					
PPPoF接続	洗リスト				
DC 400		1 15448			
·····································	名称	オ大良喜			
接続先Nb. 接続先の設定	名称 11号級ホカコ	ていません			
接続先Nb. 接続年の設定	名称 1は登録され「	状態 ていません			
接続先No. 接続先の設定 接続先の編	名称 11巻続され「 集	れた感 ていません			
接続先No. 接続先の設定 接続先の編	名称 1は登録され 集	状態 ていません			

PPPoEの新規入力画面が表示されます

TOP	Internet/LAN	無線設定	セキュリティー	ゲーム&アプリ
nternet PPP	DONS PPTPT	<u>ーバー  LAN  D</u>	HCPU-Z PFUZ	変換 経路情報
編集を終了し	て前の画面へ戻る			
PPPoE接続先	ENb.1の新規追加			
接続先名称	<u>ه</u>			
接続先ユーザ	一名 [			
接続先パマワ	-F			
120002 01 1212			(確)	27月)
サービス名	ś 📃			
LUANKARALI				
接続方法	常時接続	~		
自動切断	切断条件 送受信と 待機時間 5	<ul> <li>しにない場合 く</li> <li>分 (0分では自動)</li> </ul>	明にません)	
認証方法	自動認証 ~	]		
MTU值	1454			
MRU值	1454 / 1454			
キーブアライフ	/ ■使用する			
新規追加				

▼接続先名称

自由ですのでわかりやすい名前をつけてください。(例:きたうら花ねっと)

▼接続先ユーザー名

あなたのユーザー名@xxx.hana.or.jp(@後ろも全て入力)

▼接続先パスワード

パスワード

入力後、「新規追加」ボタンをクリックして下さい。

最後にインターネットに接続出来ているかをご確認下さい。

TOP	Internet/LAN 無線設定 セキュリティー ゲーム&アプリ
iternet PPPo	E DDNS PPTPサーバー LAN DHCPリース アドレス変換 経路情報
編集を終了して	前の画面へ戻る
AMPR CAR I O C	
PPoE接続先	No.1の新規追加
培结牛么称	*****
接続失っーザー	-2 here or in
ISC11/6/ G /	
接続先バスワー	-F (確認用)
サービス名	
孤俄設定」	
接続方法	常時接続
自動切断	切断条件送受信ともにない場合
認証方法	
MTUM	1454
MRU値	1454 VJ-11
キープアライブ	☑使用する
\$6#Bighn	
和17克22/30	

## (3)備考

※花ねっとのインターネット設定書類(フレッツ用)に、 ユーザー名やパスワードが記載されています。

何足非当何活动。	- Contract - Contractor
きたうら花	子様
この度はきたう	ら花ねっとにご入会いただき、まことにありがとうございます。インターネット接続に
心安は/ ルワント	と、电子メールノトレスの用息が山米ましたので、こ連約させていたたさます。
* • •	
間 品 名 :	【法人】 プレッツ元ネクストキカ
ふりがな:	エイチ・エー・エヌ・エー・
ふりがな: ユーザー名:	エイチ・エー・エヌ・エー・ hana @gf .hana .or.jp <sup>※スペースを</sup> 入れず最後まで入力してください 【例]hnnako@gf.hana.or.jp
ふりがな: ユーザー名:	エイチ・エー・エヌ・エー・ hana @gf .hana .or.jp ※スペースを入れず最後まで入力してください 【例】hanako@gf.hana.or.jp
ふりがな: ユーザー名: ふりがな: パスワード・	エイチ・エー・エヌ・エー・ hana @gf .hana .or.jp 【例]hanako@gf.hana.or.jp
ふりがな: ユーザー名: ふりがな: パスワード: 巻録メールアドレス	エイチ・エー・エヌ・エー・ hana @gf .hana .or.jp <sup>※スペースを</sup> 入れず最後まで入力してください 【例】hanako@gf.hana.or.jp
ふりがな: ユーザー名: ふりがな: パスワード: 登録メールアドレス:	エイチ・エー・エヌ・エー・ hana @gf .hana .or.jp <sup>※スペースを</sup> 入れず最後まで入力してください 【例】hnnako@gf.hana.or.jp ス一覧